

Especificaciones:



Secador de flash automático IR con sensor

Puede trabajar 3-4 horas seguidas sin parar

6 tubos de calefacción por infrarrojos, la temperatura aumenta rápidamente.

Zona de calor 50x60 cm

Sistema de ajuste de temperatura, lo que hace más precisa la regulación de temperatura.

Permite encender 3 o 6 tubos a la vez.

Altura ajustable de la caja de secado al suelo: 75-120 cm.

Vida útil de las lámparas: 2-3 años.

Con cuatro ruedas universales para moverse con facilidad.

Diseño robusto con carcasa protegida con pintura antioxidación.

Fácil montaje.

Voltaje de entrada: 110 V/220 V

Potencia 2000-6000W

Peso del producto: libras (30 kg)

Dimensión del cajón: 980x570x260 cm

Con certificado CE

VOLTAJE 220V/50HZ POTENCIA: 6000 W

AVISO

Instale a una base de enchufe de 32A. (6000W) con puesta a tierra. Apague la corriente al salir

PROCESO:

Encender > botón de encendido >

Seleccione el/los interruptores de la/s lámpara/s. >

Establecer el tiempo de trabajo > Tiempo para finalizar > Paletas > Funcionamiento de la lámpara IR > Fin del tiempo programado > Apagado de lámpara > Apagar

Antes de apagar, deje que el ventilador siga trabajando de 3-5 minutos, protegerá el ventilador y los tubos IR.

PRECAUCIÓN

1. Active el interruptor de lámpara antes de calentar.
2. No toque el interruptor de la lámpara mientras se calienta.



Requiere línea de 32A mínimo 10mm de sección y base y enchufe cetac 32A

Automatic Double Fan IR Flash Dryer Instruction



NOTICE !

- MUST LOADING LEAKAGE SWITCH, EARTHING LINE.
 - MUST TURN OFF THE POWER WHEN LEAVING.
- OPERATION PROCESS :



Yellow & Green : Earth wire
Brown : Fire wire
Blue : Zero line