

▶▶▶ **TRANSFER INSTRUCTIONS**

Transfer Láser Forever Transparent para fondos claros

PLANCHAS MANUALES / NEUMÁTICAS



▶ **CONFIGURACION IMPRESORA**

Impresión: Color

Tipo Papel: Papel grueso

Imágen: Impresión en espejo

Alimentación: Bypass (bandeja manual)

¡IMPORTANTE! ¡Aumente la masa de tóner un 10% o Añada un paso en la configuración del color y su curva



DISEÑO VECTORIAL (SIN FONDO)



FOTOGRAFÍA

ALGODÓN

APLICACIÓN

Precalienta la plancha a **180°C** y haz un preplanchado de la camiseta durante **2 seg.**
Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y cierra la plancha a baja presión (0,5 bar) durante **15 seg.** a **180°C.**
A continuación plancha durante **3-5 segundos**, presión **baja-media** (1 - 2 bar) y **180°C.**

PELADO

Abre la plancha, frota el transfer con un paño y retira el papel sobrante después de **5 segundos.**

FIJADO DE REFUERZO

Fija el diseño colocando una lámina de **papel siliconado** sobre el diseño impreso y planchando a **180-200°C** durante **30 seg** a **presión máxima** (5 bar).

▶ **Recortar el área a transferir**

180°C
30 segundos
presión máxima
5 bar

Retira el papel sobrante de inmediato pero lentamente

Not necessary!

POLYESTER

APLICACIÓN

Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y plancha a **presión media/alta** (4 bar) durante **15 seg.** a **150°C.**

PELADO

Abre la plancha, frota el transfer con un paño y retira el papel sobrante **inmediatamente.**

FIJADO DE REFUERZO

Fija el diseño colocando una lámina de **papel siliconado** y planchando a **150°C** durante **20 seg** a **presión máxima.** (5 bar)

▶ **Recortar el área a transferir**

150°C
30 segundos
presión máxima
5 bar

Retira el papel sobrante de inmediato pero lentamente

Not necessary!

▶▶▶ **LAVADO**

Lavado: 40°C. Después de cada lavado, cubre el diseño con papel protector y pláncalo de nuevo para realzar los colores.

▶▶ **TIPS & TRICKS**

FOREVER Laser-Transparent
(*No Background*)

- ▶ La tinta del tóner para diseños de color claro siempre debe ser superior al 70%, porque en caso contrario sería difícil transferir colores claros a la prenda. En el caso de algunos diseños, será necesario frotar durante 10 o 15 segundos dependiendo de la cantidad de toner y la plancha transfer.
- ▶ Coloca la prenda totalmente plana sobre la plancha, debes evitar botones y cremalleras que siempre quedarán fuera del plato de la plancha.
- ▶ El transfer ofrece mayor resistencia al lavado si incrementas la presión, la temperatura o el tiempo durante la aplicación.
- ▶ Es importante seguir estrictamente las indicaciones de tiempo respecto a cuándo retirar el papel después del planchado.
- ▶ Si hay zonas que no han quedado perfectamente "limpias", vuelve a planchar la prenda sin presión y colocando encima del diseño un papel normal al que se adherirán los restos no deseados de transfer.