



UTILIZACIÓN DEL NUEVO TRÁNSFER PARA OSCUROS CMYK (NO HACE FALTA RECORTAR)

FOREVER LASER DARK NO CUT

Impresión : Modo espejo en el papel **A**.

Colocación : Poner el papel **A** (Papel transparente)sobre el plato inferior con la impresión hacia arriba

Colocar el papel **B** (Papel cuadros amarillos) encima, con las marcas hacia arriba. (Este papel es ligeramente más pequeño que el **A**)

Ponga una hoja de papel normal blanco encima de ambos

Presionar ambos papeles a una temperatura de 150 grados durante 120 segundos

(estos parámetros pueden variar en función de los tóners de cada impresora, desde 130 grados a 150 , y de 90 a 120 segundos)

Separar los dos papeles de una forma continuada y suave

Recortar la parte exterior del tr nsfer para evitar los bordes con el papel **B**

Colocar el tr nsfer sobre el tejido y presionar bajo los siguientes par metros :

Algod n, 140-150 grados durante 30 segundos

Poli ster, 130-140 grados durante 30 segundos

Cuando est  totalmente frio, retirar de la prenda.

El acabado es brillante. Para lograr un acabado mate, se debe planchar la prenda boca abajo con una presi n baja durante 4 segundos