


Instrucciones sondas Fujian

000 significa que es posible que el sensor de temperatura no se conecte bien, verifique el cable si está suelto



Reseteo el circuito, configure la máquina a 30C o menos para la prueba, si el controlador sigue siendo 000, reemplace el controlador

Si el controlador es normal, entonces el problema sería el sensor de temperatura.