

VÍDEOS INTERESANTES DTF

- 1) Introducción - Curso DTF https://www.youtube.com/channel/UCpGioJlcc82xMd_ZDh3f_yA
- 2) Primeros Pasos - Curso DTF <https://youtu.be/UDhsAlBiAzo>
- 3) AcroRip Epson L1800 - Curso DTF <https://www.youtube.com/watch?v=jsaDNm86T-Y>
- 4) Damper DTF L1800 **Lo Que No Sabias** <https://youtu.be/Y1BiDt36ce0>

Prueba de Elasticidad - DTF <https://www.youtube.com/watch?v=5kL2LnjG4aU>

Para obtener resultados óptimos:

- 1) Mantén tu polvo seco
- 2) Espera 1 minuto una vez que salga la impresión antes de aplicarlo
- 3) Aplica el polvo y espera 2 minutos antes de quitar el exceso
- 4) Quita el exceso y hornéalo a 250º x 3 minutos
- 5) Plánchalo a 165 grados x 14 segundos si es algodón
- 6) Plánchalo a 140 grados x 50 segundos si es poliester

Presión de planchado: Media-Alta